

# Urządzenia peryferyjne Obsługa skanera płaskiego

Autorka: Daria Jeżowska, 252731  
Prowadzacy: dr inż. Jarosław Mierzwa

## 1 Zadania do wykonania

- Sprawdź czy skaner działa poprawnie
- Napisać program wykonujący skanowanie przy pomocy skanera płaskiego (WIA). Możliwości programu obejmują:
  - skanowanie z wykorzystaniem UI
  - skanowanie bez wykorzystania UI
  - wyświetlanie uzyskanego obrazu
  - zmiana rozdzielczości skanera
  - zmiana trybu skanowania (1-bitowy, skala szarości, RGB)
- Rozszerzyć działanie programu:
  - obsługa różnych trybów przesyłania danych
  - zapis skanowanych obrazów do plików graficznych

## 2 Wstep

Skaner jest urządzeniem peryferyjnym służącym do przetwarzania obrazu rzeczywistego do formy cyfrowej, która jest zrozumiała dla komputera. Skaner, w odróżnieniu od aparatu, nie rejestruje całego obrazu na raz, lecz odczytuje kolejne linie obrazu i je rejestruje. Podczas skanowania pod szybą przesuwa się zespół lampa-lustro. Lampa oświetla obraz, a za pomocą systemu lusterek i soczewek trafia do elementów światłoczułych w skanerze. Korzystają one z technologii CCD (Charge Coupled Device) - składającej się z elementów światłoczułych, które są rejestrowane i następnie możliwe do odczytania.

### 3 Przebieg programu

Program został napisany w języku C# za pomocą biblioteki służącej do komunikacji ze skanerem - Windows Image Acquisition. Najpierw został stworzony obiekt *DeviceManager*, który odpowiada za znajdowanie urządzeń, a także pozyskiwanie obrazu oraz *DeviceInfo*, który odpowiada za połączenie się z wybranym urządzeniem. Ważnym elementem jest także *ImageFile*, który służy do zapisywania obrazu. W *public Form1()* ustawiane są parametry track barów służących do ustawiania rozdzielczości, jasności i kontrastu. Do comboboxa odpowiadającego za wybór skanowania (RGB, 1-bitowe, odcienie szarości) przypisywane są możliwe tryby. W petli foreach w kolejnym comboboxie wypisywane są dostępne urządzenia.

```
public partial class Form1 : Form
{
    DeviceManager deviceManager = new DeviceManager();
    DeviceInfo deviceInfo;
    ImageFile imageFile = new ImageFile();

    public Form1()
    {
        InitializeComponent();
        ResolutionTrackBar.Minimum = 0;
        ResolutionTrackBar.Maximum = 600;
        ResolutionTrackBar.TickFrequency = 150;
        brightnessTrackBar.Minimum = -100;
        contrastTrackBar.Minimum = -100;
        brightnessTrackBar.Maximum = 100;
        contrastTrackBar.Maximum = 100;
        ResolutionTrackBar.Value = 150;
        resolution.Text = ResolutionTrackBar.Value.ToString();
        contrast.Text = contrastTrackBar.Value.ToString();
        brightness.Text = brightnessTrackBar.Value.ToString();

        colorBox.Items.Add("RGB");
        colorBox.Items.Add("Greyscale");
        colorBox.Items.Add("1-bit");

        foreach (DeviceInfo info in deviceManager.DeviceInfos)
        {
            comboBoxDevice.Items.Add(info.Properties["Name"].get_Value());
        }
        colorBox.SelectedIndex = 0;
        comboBoxDevice.SelectedIndex = 0;
    }
}
```

*scanButton\_Click* odpowiada za działanie programu po kliknięciu przycisku *Scan* - rozpoczyna skanowanie. Jako *deviceInfo* ustawiane jest wybrane w comboboxie urządzenie, następnie tworzone jest z nim połączenie i ustawianie wartości wybranych w comboboxie odpowiadającym za kolorystkę skany oraz rozdzielczość, które są następnie przekazywane do funkcji *settings*, która ustawia je za pomocą funkcji *SetWIAProperty*. Następnie skanowany jest obraz i zapamiętywany jako bitmapa.

```
private void scanButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    deviceInfo = deviceManager.DeviceInfos[comboBoxDevice.SelectedIndex+1];
    var connectedDevice = deviceInfo.Connect();
    var scannerItem = connectedDevice.Items[1];
    var res = ResolutionTrackBar.Value;
    int color = 0;
    if (colorBox.SelectedIndex== 1)
    {
        color = 2;
    }
    if (colorBox.SelectedIndex == 2)
    {
        color = 4;
    }
    settings(scannerItem, res, 0, 0, 1250 * (res / 150), 1700 * (res / 150),
        brightnessTrackBar.Value, contrastTrackBar.Value, color);
    imageFile = (ImageFile)scannerItem.Transfer();

    byte[] imageBytes = (byte[])imageFile.FileData.get_BinaryData();
    MemoryStream savedTmp = new MemoryStream(imageBytes);
    Image bitmap = Image.FromStream(savedTmp);
    scanPictureBox.Image = bitmap;
}
```

*saveButton\_Click* odpowiada za zapisanie skanu w wybranym przez użytkownika formacie i kliknięciu przycisku "Scan". Po stworzeniu obiektu *saveFileDialog* i ustawieniu formatów w których użytkownik będzie mógł zapisać wywołuje się metoda *ShowDialog()*, która wyświetla okno zapisywania, a następnie zapisywany jest skan.

```
private void saveButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
    saveFileDialog.Filter = ".BMP| *.BMP | *.JPG | *.JPG | *.GIF | *.GIF |
        *.PNG | *.PNG | *.TIFF | *.TIFF ";
    saveFileDialog.ShowDialog();
    imageFile.SaveFile(saveFileDialog.FileName);
}
```

W kolejnej części kodu ustawiane są wyświetlane obok trackbarów wartości dla etykiet *resolution*, *contrast* oraz *brightness*.


```
private void ResolutionTrackBar_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    resolution.Text = ResolutionTrackBar.Value.ToString();
}
private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    contrast.Text = contrastTrackBar.Value.ToString();
}
private void trackBar2_Scroll(object sender, EventArgs e)
{
    brightness.Text = brightnessTrackBar.Value.ToString();
}
```

Funkcja *settings* odpowiada za ustawienie odpowiednich wartości odpowiednim zmiennym oraz za wywołanie funkcji, która ustawia parametry skanowania - w naszym przypadku wybieralnymi przez użytkownika są rozdzielczość, kontrast i jasność. *SetWIAProperty* ustawia już właściwe wartości jako parametry skanowania.


```
private static void settings(IItem scannerItem, int scanResolutionDPI, int scanStartLeftPixel,
    int scanStartTopPixel, int scanWidthPixels, int scanHeightPixels,
    int brightnessPercents, int contrastPercents, int colorMode)
{
    const string WIA_SCAN_COLOR_MODE = "6146";
    const string WIA_HORIZONTAL_SCAN_RESOLUTION_DPI = "6147";
    const string WIA_VERTICAL_SCAN_RESOLUTION_DPI = "6148";
    const string WIA_HORIZONTAL_SCAN_START_PIXEL = "6149";
    const string WIA_VERTICAL_SCAN_START_PIXEL = "6150";
    const string WIA_HORIZONTAL_SCAN_SIZE_PIXELS = "6151";
    const string WIA_VERTICAL_SCAN_SIZE_PIXELS = "6152";
    const string WIA_SCAN_BRIGHTNESS_PERCENTS = "6154";
    const string WIA_SCAN_CONTRAST_PERCENTS = "6155";
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_HORIZONTAL_SCAN_RESOLUTION_DPI, scanResolutionDPI);
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_VERTICAL_SCAN_RESOLUTION_DPI, scanResolutionDPI);
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_HORIZONTAL_SCAN_START_PIXEL, scanStartLeftPixel);
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_VERTICAL_SCAN_START_PIXEL, scanStartTopPixel);
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_HORIZONTAL_SCAN_SIZE_PIXELS, scanWidthPixels);
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_VERTICAL_SCAN_SIZE_PIXELS, scanHeightPixels);
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_SCAN_BRIGHTNESS_PERCENTS, brightnessPercents);
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_SCAN_CONTRAST_PERCENTS, contrastPercents);
    SetWIAProperty(scannerItem.Properties, WIA_SCAN_COLOR_MODE, colorMode);
}

private static void SetWIAProperty(IProperties properties, object propName, object propValue)
{
    Property prop = properties.get_Item(ref propName);
    prop.set_Value(ref propValue);
}
```

## 4 Wygląd aplikacji




Wygląd aplikacji




Skanowanie obrazu w RGB







Skanowanie obrazu w odcieniach szarości




Skanowanie obrazu w 1-bit




Zwiększenie kontrastu



Zmniejszenie jasności



Zapis do pliku



Zapisany plik jest widoczny w folderze

## 5 Wnioski

Zadanie to wymagało wcześniejszego przygotowania i zapoznania się z biblioteką WIA i jej możliwościami. Musieliśmy wiedzieć, jakie funkcje i obiekty będą przydatne do przetwarzania obrazu, do łączenia się z urządzeniem i do samego skanowania. Największą napotkaną trudnością było znalezienie odpowiednich informacji o danych funkcjach i obiektach biblioteki WIA ze względu na jej wiek i nie zawsze intuicyjną dokumentację.